




BLAIRE

CAUTION

Imported by / Importé par

(Pottery Barn Teen)

3250 Van Ness, San Francisco, CA 94109

WARNING

For use with televisions weighing 130lbs / 58.97(Kg) or less with a maximum width of 60inches / 152.4(cm) which represents the overall width or inside dimension of the unit the TV will be placed on.

Attention : this unit is not rated for use with a CRT type television.

WARNING

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result fur furnishing may tip over on to the child.

WARNING

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

All other support shelves should not be loaded more than 25 lbs.

DO NOT EXCEED RECOMMENDED LOAD. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

Please use caution when using electrical equipment. Improper use could result in the risk of fire, electric shock or injury to persons associated with the use of this unit during operation, user-maintenance, loading, storage, and, as applicable, electrical issues including grounding or double-insulation.

Electronic components generate heat that may cause damage to the equipment. Please refer to the manufacturer's owner's manual for space and ventilations requirements.

Do not allow children under 16 years to move cart.

MISE EN GARDE

Pour utilisation avec des téléviseurs pesant moins de 130lb / 58.97kg et étant d'une largeur maximale de 60po/ 152.4cm ce qui représente la largeur totale ou la dimension intérieure de l'unité sur laquelle le téléviseur sera posé.

Attention: cette unité n'a pas été conçue pour être utilisée avec un téléviseur à écran cathodique.

MISE EN GARDE

La mort ou des blessures graves peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur un meuble d'équipement audio et/ou vidéo.

Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent

encourager un enfant à grimper sur le meuble, ce qui peut causer le basculement du meuble sur l'enfant.

MISE EN GARDE

Déplacer l'équipement audio et/ou vidéo sur un meuble n'étant pas conçu spécifiquement pour le soutien d'équipement audio et/ou vidéo, peut causer la mort ou des blessures graves dues au meuble qui bascule ou qui se renverse sur l'enfant.

Toutes autres étagères de soutien ne doivent pas recevoir une charge de plus de 25 lb /11.3 kg.


NE PAS DÉPASSER LA CHARGE RECOMMANDÉE. L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds peut rendre l'unité instable, le faire basculer et causer la mort ou des blessures graves.

Veuillez être prudent lorsque vous utilisez des appareils électriques. Une utilisation inadéquate peut entraîner des risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures liées à l'utilisation de l'appareil en cours de fonctionnement, de maintenance, de chargement, de rangement et, le cas échéant, des problèmes électriques incluant la mise à la terre ou l'isolation double.

Les composants électroniques produisent de la chaleur pouvant endommager l'équipement. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur du fabricant pour les exigences d'espace et de ventilation.

Ne pas permettre aux enfants de moins de 16 ans de déplacer le chariot.

04-000077-3



ENGLISH

For use with television weighing 130lbs / 58.97(kg) or less with a maximum width of 60inches / 152.4(cm).

FRANCAIS

Convient pour une télévision dont le poids ne dépasse pas 130 lb / 58.97 (kg) et d'une largeur maximum de 60 pouces / 152.4 (cm).

ESPAÑOL

Para usar con televisores que pesen 130 lbs / 58.97 (Kg) o menos con un ancho

ENGLISH

Product weighing 25 pounds (11kg) maximum per shelf

FRANCAIS

Poids supporté par une étagère : 25 livres (11 kg) maximum

ESPAÑOL

Producto con peso de 25 libras (11 kg) máximo por

Important safety instructions:

- Please read all instructions carefully before assembling this Media.
- For your safety, assembly by two or more adults is strongly recommended.
- Keep these instructions for future use.
- Use only vendor-supplied hardware to assembly this item. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item.

Pre- assembly:

- Remove all parts and hardware from the box and place them on a carpeted or scratch-free work surface. The shipping box provides an ideal work surface.
- To avoid accidentally discarding small parts or hardware, please do not dispose of any contents until assembly is complete.
- Two people are recommended for your safety and ease of assembly.
- Prior to starting the assembly, use the parts and hardware lists to identify and separate each of the pieces included.
- The illustrations provided allow for easier assembly when used in conjunction with the assembly instructions.
- Note: Do not fully tighten any of the bolts until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the bolts to misalign during assembly.

- Please use caution if using power tools for assembly, as power tools can damage the hardware or split the wood.

Consignes importantes de sécurité :

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'assemblage de cette média.
- Pour votre sécurité, il est fortement recommandé d'être deux adultes ou plus pour l'assemblage.
- Conservez ces instructions pour une prochaine utilisation.
- Utilisez seulement le matériel fourni par le vendeur pour réaliser l'assemblage de cet article. L'utilisation d'un matériel non homologué pourrait compromettre l'intégrité structurelle de l'objet.

Pré-assemblage :


- Sortez toutes les pièces et le matériel de la boîte et placez-les sur une surface de travail en moquette ou sans rayures. La boîte d'expédition offre une surface de travail idéale.
- Ne jetez aucun contenu avant que l'assemblage ne soit terminé afin d'éviter de jeter accidentellement des petites pièces ou du matériel.
- Pour des raisons de sécurité et pour faciliter l'assemblage, il est recommandé que deux personnes participent à cette installation.
- Avant de commencer l'assemblage, utilisez la liste des pièces et du matériel ci-dessous pour identifier et séparer chaque pièce répertoriée.
- Les illustrations fournies facilitent l'assemblage quand elles sont utilisées en parallèle des instructions.
- Remarque : Ne pas serrer complètement tous les boulons jusqu'à ce que toutes les pièces soient en place. Ne pas respecter ces instructions pourrait causer un mauvais alignement des boulons pendant l'assemblage.
- Soyez prudent en cas d'utilisation d'outils électriques au cours de l'assemblage. Ceux-ci peuvent endommager le matériel ou fendre le bois.

Instrucciones de seguridad importantes:

- Antes del ensamble de esta cómoda, leer todas las instrucciones cuidadosamente.
- Por seguridad, se recomienda que dos o más adultos realicen el ensamble.
- Guardar estas instrucciones para usar en el futuro.
- Usar solo las piezas de ferretería provistas por el vendedor para ensamblar el producto. Usar piezas de ferretería no autorizadas podría poner en riesgo la integridad estructural del producto.

Antes del ensamble:

- Retirar todas las partes y las piezas de ferretería de la caja y extenderlas en una superficie de trabajo cubierta o sin raspaduras. La caja de envío puede ser una superficie de trabajo ideal.
- Para evitar desechar accidentalmente los accesorios o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamble esté completo.
- Por seguridad y facilidad de armado, se recomienda que dos personas realicen el ensamble.
- Antes de comenzar con el ensamble, utilizar las listas de partes y piezas de ferretería para identificar y separar cada una de las piezas incluidas.
- Para un ensamble más fácil, utilizar las ilustraciones en conjunto con las instrucciones de ensamble.
- Nota: No ajustar por completo ninguno de los pernos hasta que todas las piezas estén ubicadas en su lugar. No seguir estas instrucciones puede hacer que los pernos queden desalineados durante el ensamble.
- Tener precaución si se utilizan herramientas eléctricas para el ensamble, como herramientas eléctricas que puedan dañar las piezas de ferretería o quebrar la madera.



⚠ ENGLISH

- Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

⚠ FRANÇAIS

- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.

⚠ ESPAÑOL

- Para evitar desechar accidentalmente las partes pequeñas o las piezas de ferretería, no tirar el embalaje o contenido de la caja hasta que el ensamblaje esté completo.

Care Instructions:


- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth.
- When blot spills, wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Instructions d'entretien :

- Épousseter régulièrement avec un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Éponger immédiatement les liquides renversés et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Instrucciones de cuidado:



- Limpiar el polvo con un trapo limpio, suave, seco y libre de pelusas.
- Secar los derrames de inmediato y limpiar con un trapo limpio y húmedo.
- Recomendamos no usar limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado barnizado.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.











X2




(NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDAS)



?





B



- Anti-tip kit /
- Dispositif anti-basculement /
- Kit anti-volcada

1x

1

